

PRÉLÈVEMENT URÉTRAL

COMMENT FAIRE ?

PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

- Prélèvement réalisé le matin avant toute miction ou toilette
- Si réalisé en journée, attendre 2 heures après la dernière miction
- Informer le patient du risque de brûlure dans les 24 heures suivant le prélèvement
- Si le prélèvement n'est pas possible, prévenir le patient que la recherche de Chlamydia trachomatis, Gonocoque et Mycoplasme genitalium peut être effectuée sur le premier jet d'urine

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Gants sans talc



SWAB

- ▶ Tout agent pathogène
- ▶ Sauf HPV

- Écouvillon



CYTOBROSSE + THINPREP UNIQUEMENT :

- ▶ HPV



DACRON

- UNIQUEMENT :
- ▶ HPV

SÉQUENCE DE PRÉLÈVEMENT :

- ! HPV :
Récupérer le maximum de cellules par grattage **de la lésion** à l'aide de la cytobrosse ou du dacron

Pour les autres demandes :

- 1 Décalotter le gland.
- 2 En cas d'écoulement spontané, prélever l'exsudat dans un **SWAB mauve**.
- 3 Introduire en tournant le **SWAB orange** dans le meat urétral sur 1 à 2 cm (**figure 1**).
- 4 Retirer l'écouvillon.
- 5 Remettre l'écouvillon dans son contenant.
- 5 Identifier l'échantillon.

