

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">KETTERHILL</div>	ANNEXE URETRALER ABSTRICH			
	Identification A_MO_PREL_40_H	Approbateur Laurence AULOGE	Date d'application 30/08/2024	Version 2

1. Comment procéder ?

Material	<ul style="list-style-type: none"> ▶ puderfreie Handschuhe ▶ SWAB orange oder DACRON Abstrichröhrchen ▶ Zytobürste und ThinPrep Behälter oder M4RT Röhrchen
Vorsichts-massnahmen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abstrich morgens vor dem Urinieren und vor der Intimpflege durchführen ▶ Während des Tages 2 Stunden nach der letzten Miktio n abwarten ▶ Patienten darüber informieren, dass es während 24 Stunden nach dem Abstrich zu einem brennenden Gefühl kommen kann ▶ Falls der Abstrich nicht möglich ist, den Patienten darüber informieren dass die Trachomatis Chlamydien, Gonokokken und genitalen Mykoplasmen durchgeführt werden kann im 1. Urinstrahl
Protokoll	<p>Bakteriologie :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vorhaut zurückziehen ▶ Im Falle von spontanem Ausfluss, das Exsudat mit einem SWAB orange aufsammeln ▶ Führen Sie den SWAB orange 1-2 cm in den Meatus urethrae ein ▶ Das Stäbchen herausziehen <p>HPV :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ mit der Zytobürste oder einem DACRON Abstrichstäbchen oder orange SWAB Abstrichstäbchen an der Läsio n kratzen, um soviel Zellen wie möglich zu sammeln ▶ In ThinPrep oder M4RT Medium überführen

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
11.08.22	1	Erstausgabe
30.08.24	2	Abschnitt "Material" : Zugabe von M4RT Medium. Abschnitt "Protokoll" : - Verwendung einem SWAB Abstrichröhrchen orange im Falle von spontanem Ausfluss für Bakteriologie. - mögliche Verwendung einem SWAB Abstrichröhrchen orange für HPV.