

|                                                                                             |                                                        |                                |                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">KETTERHILL</div> | <b>ANNEXE</b><br><b>PUNKTIONSFLÜSSIGKEITS SAMMLUNG</b> |                                |                                  |              |
|                                                                                             | Identification<br><b>A_MO_PREL_40_P</b>                | Approbateur<br>Laurence AULOGE | Date d'application<br>09/07/2024 | Version<br>2 |

## 1. Vorgehensweise ?

Zytologische, biochemische und bakteriologische Untersuchungen

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ puderfreie Handschuhe</li> <li>▶ Spritze mit Verschlusskappe</li> <li>▶ Nadel</li> <li>▶ 2 Heparinröhrchen</li> <li>▶ 1 Röhrchen ohne Zusatzstoffe (Serumröhrchen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Vorsichts-<br>massnahmen | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Untersuchung wird durch den Arzt, per Nadelpunktion durchgeführt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protokoll                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ minimum 3 ml Flüssigkeit mit der Spritze entnehmen</li> <li>▶ Nadel heraus ziehen</li> <li>▶ 1 ml in jedes Heparinröhrchen füllen (zytologische und biochemische Untersuchungen)</li> <li>▶ 1 ml in das Röhrchen ohne Zusatzstoffe füllen (Bakteriologische Untersuchungen)</li> <li>▶ Spritze mit Verschlusskappe schliessen</li> <li>▶ Spritze und Röhrchen ins Labor weiterleiten</li> </ul> |

## 2. Historique

| Date de mise à jour | Version | Nature des modifications                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.08.22            | 1       | Erstausgabe                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27.06.24            | 2       | Abschnitt "Material" : - Löschen der Benutzung des Swab Stäbchens.<br>- Benutzung des Röhrchens ohne Zusatzstoffe.<br>Abschnitt "Protokoll" : Punktionsflüssigkeit zur bakteriologische Untersuchungen in ein Röhrchen ohne Zusatzstoffe füllen. |